


1. バーコードボックスで受付をする。



2. 扉を開け、出庫伝票のバーコードを光にあてる。
バーコードボックス上のパトライトが点灯し、受付完了。



3. 「出荷中（緑）」が点灯したら、上に設置しているスイッチを操作する。

※盛切の場合は「盛切り出荷（白）」も点灯する。



4. 「排出切替自動」スイッチを「自動」から「手動」に切り替え、スライドゲートを「開」にする。

「計量完了（赤）」ランプが点灯しているのが確認し、「払出し開始」を押す。・・・これを繰り返す

製品の排出中は、「計量完了」が消え、「ホッパ残量」が点灯しています。計量は1トン毎です。

※「排出切替自動」スイッチを「自動」にすると計量後、「払出し開始」を押さなくても伝票の出荷数量まで払い出されますのでご注意ください。



5. バーコードボックス上のパトライトが消灯したら終了。スライドゲートを「閉」に戻してください。